

## Produktinfo zur Schablonenfolie

Ablösbare, leichtklebende Schablonenfolie Oramask 810 zur trockenen Verklebung (nicht naß !). Die transluzent (halbdurchsichtig) grau eingefärbte Folie aus Spezial-PVC 0,08 mm mit matter Oberfläche ist geeignet für alle Mal- und Spritzarbeiten, auch auf unebenen Untergründen. Die transluzente Beschaffenheit dieser Schablonenfolie sowie der Einsatz einer transparenten Übertragungsfolie, ermöglicht die Erkennbarkeit des Untergrundes und somit die leichtere Montage. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: ab 10° C.

## Montageanleitung für selbstklebende Schablonenfolien

Anmerkung zu Schablonenfolien per Versand:

Große Schablonenfolien werden gerollt geliefert. Durch die leichte Kleberhaftung kann es zu Wellenbildung zwischen Papier und Folie kommen. In diesem Fall vor Anbringung die Folie flach auflegen und mit Walze und/oder Rakel nochmals vorsichtig andrücken.

Anbringung/Anwendung:

Der Untergrund muß glatt, fett- sowie staubfrei sein !!

Untergrund daher gründlich reinigen und entfetten (z.B. Spiritus für Glas, Siliconentferner für Lack). Trägerpapier hinten abziehen. Dazu am besten mit dem Motiv nach unten und Papier nach oben auf eine plane Arbeitsfläche legen und dann das Papier vorsichtig abziehen.

Bei großen Motiven entweder Stück für Stück abziehen und anrollen bzw. -rakeln oder zu zweit an die zuvor angebrachten Montagemarkierungen ansetzen und aufbringen.

Schablone samt transparenter Übertragungsfolie gut mit der flachen Hand, Rakel oder Gummirolle (Andruckwalze) feststreichen bzw. -rollen.

Transparente Trägerfolie danach vorsichtig abziehen.

Lufteinschlüsse (Blasen) innerhalb der Schablonenfläche sind hierbei unerheblich, da sie den Farbauftrag und die Qualität des Ergebnisses nicht beeinflussen. Es ist vielmehr darauf zu achten, daß die Ecken und Kanten des Motivs nicht verletzt werden und faltenfrei auf dem Untergrund aufliegen. Beschädigungen der Schablone können ggf. mit Kreppband (Malerkrepp) o.ä. ausgebessert bzw. abgedeckt werden.

Transparente Trägerfolie danach vorsichtig abziehen und Folie nochmals gut andrücken/-rollen.

Das Motiv wie gewohnt lackieren bzw. rollen oder streichen.

Die Schablonenfolie, insbesondere bei Verwendung von Lösungsmittelfarben, nicht zu lange mit der nassen Farbe auf dem Untergrund belassen.

Verwenden Sie daher möglichst schnelltrocknende Farben o. beschleunigen Sie ggf. die Trocknung mit Hilfe eines normalen Haarföns (kalt oder warm, nicht heiß ! kein Heißluftfön !).

Sobald sich die Farbe auf der Schablone trocken anfühlt, d.h. beim Darüberstreichen nicht mehr klebt und nichts mehr abfärbt, kann die Schablone abgezogen werden.